

Procedura di misurazione con sensore Vortex Measurement procedure with Vortex sensor

I

GB

© Copyright 2011 Caleffi



ATTENZIONE: Il tappo ed il sensore possono essere rimossi solo a valvola chiusa. Nel caso di installazioni orizzontali, dopo aver chiuso la valvola, scaricare la pressione tramite il rubinetto posteriore.

ATTENTION: The plug and the sensor can be removed with the valve in closed position only. In case of horizontal installations, drain pressure using the back cock, after valve closure.



